

# DOSATRICE SEMIAUTOMATICA



Dosatrice semiautomatica ad azionamento manuale. Dotata di valvola in prossimità del beccuccio di uscita per impedire il risucchio del prodotto dosato e consentire l'aspirazione di quello presente nella tramoggia e quindi il caricamento automatico. Stantuffo in materiale plastico per alimenti a corsa regolabile, facilmente smontabile per la pulizia ed esente da manutenzione. Corpo macchina in pressofusione d'alluminio lucidato. Tramoggia in acciaio inox da 7 litri. Beccucci intercambiabili dritto e curvo di Ø esterno mm. 8 che permettono il riempimento di vasetti e tubetti, sia sia dal fondo che dalla bocca. Portata regolabile da 5 a 40 g. circa. Il fissaggio è reso agevole sul piano grazie ai due morsetti inseriti nella base.

Stantuffo: Ø mm. 31 x 80

Tramoggia: Lt. 7

Dimensioni Ingombro mm. 390 x 570 H

Peso: Kg. 7,2