

DATA LOGGER CON DISPLAY LCD



Data logger con attacco USB e funzionamento a batteria capace di rilevare e registrare in memoria fino a 16.300 valori di temperatura.

Col software fornito Windows® compatibile è possibile la programmazione dell'intervallo di registrazione dei dati, delle soglie di minima e massima il cui superamento determinerà l'allarme, ed infine lo scarico dei dati in memoria permettendo di ottenere un grafico o stamparli o/e salvarli.

Il corpo del Data logger è a tenuta stagna IP 67 ed è dotato di un display che visualizza la temperatura rilevata, di due led, verde e rosso, e di un pulsante. Il led verde indica il funzionamento, il led rosso l'eventuale superamento delle soglie di allarme impostate, ed il pulsante, se premuto, visualizza la temperatura minima e la massima rilevate.

Funzionamento da -35 a 80°C con risoluzione di 0.1° e precisione $\pm 0.5^{\circ}$ da 0 a 50°C .

Dimensioni mm 25 x 120.