

TERMOSALDATRICE DOPPIA BARRA



Termosaldatrice da banco adatta a sigillare bustine e tubetti di materiale plastico.

La saldatura può essere effettuata selezionando una od entrambe le barre saldanti.

E' possibile regolare il tempo di saldatura in modo da ottenere valori idonei al materiale ed allo spessore da saldare.

La chiusura delle barre avviene mediante una pratica leva comandata dall'operatore.

Il completamento del ciclo di saldatura è indicato da una spia rossa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza barra saldante:	mm 300
Larghezza di saldatura:	mm 10
Spessore massimo saldabile:	mm 0,5 x 2
Alimentazione:	230V 50Hz 2.000 W
Dimensioni:	cm 42 x 37 x 27H
Peso:	kg 12