

SISTEM NFX - SISTEMA ASPIRANTE MOBILE

Sistema aspirante facilmente trasportabile il cui braccio articolato permette un'aspirazione localizzata nella zona di saturazione o di allestimento.

Il corpo aspirante è in acciaio verniciato alle Polveri Epossidiche. Anteriormente ha una finestra d'ispezione per il controllo e la rapida sostituzione dei filtri. Il filtro è multi stadio, con durata media di 600 ore, e comprende un pre-filtro, un filtro HEPA ed un filtro a carboni attivi.

Il braccio aspirante è del Ø 75 per garantire una aspirazione più efficace rispetto ai comuni bracci del Ø 50, ed è dotato di 3 snodi a frizione con molle di sostegno per bilanciarne il peso. La rotazione può avvenire a 360° e l'estensione massima è di metri 1,3.

La cappa rettangolare, di dimensioni mm 460 x 380, è in policarbonato trasparente con sagomatura laterale per le braccia.

Il braccio aspirante è fissato sul corpo principale dell'aspiratore e, grazie alle 4 ruote del Ø 65 di cui 2 dotate di freno, è facilmente trasportabile. In alternativa può essere fissato sul banco, ponendo il motore sotto, e collegandoli con un tubo opzionale.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Pre Filtro:	Filtro per polveri grossolane classificazione G3
Filtro:	HEPA H14 secondo EN 1822 Filtro carbone attivo di kg. 2,3
Volume filtrato:	350 m ³ /ora
Alimentazione:	230 V 50 Hz 120 W
Peso:	Kg. 25 circa
Dimensioni:	mm 315 x 315 x 730 H (corpo principale)

REVISIONE IN SEGUITO A MIGLIORAMENTI DEL 01 DICEMBRE 2016